

Standaard deurmaten (hout)

Bij Toelevering Online werken wij met buitenwerkse maten. In de praktijk zien we dat er ook veel gebruik gemaakt wordt van standaard deurmaten. Om het voor jou als klant makkelijker te maken de deurmaat om te rekenen naar de buitenwerkse maat hebben we een korte uitleg om dit simpel en snel te achterhalen.

Voor het omrekenen van de deurmaten naar de buitenwerkse maten worden de maten gegeven in millimeters. Wanneer de breedtemaat van de deur bekend is verminder je deze in eerste instantie met 30 millimeter, je hebt dan de dagmaat van je deur. Vervolgens verhoog je de dagmaat met 134 millimeter, je hebt dan de buitenwerkse breedtemaat van je deur.

Voor het berekenen van de buitenwerkse hoogtemaat verminder je de hoogte van de deurmaat met 25 millimeter, je hebt dan de dagmaat van je deur. Vervolgens voeg je hier 119 millimeter aan toe (uitgaande van DTS TimberPlus onderdorpel), je hebt dan de buitenwerkse hoogtemaat van je deur.

In de onderstaande tabel hebben we de meest voorkomende deurmaten alvast voor je omgerekend. De overige maten kun je berekenen aan de hand van de bovenstaande uitleg.

Meest voorkomende breedtematen deuren (mm)	In dagmaten (mm)	In buitenwerkse maten (mm)
530	500	634
580	550	684
630	600	734
680	650	784
730	700	834
780	750	884
830	800	934
880	850	984
930	900	1034

Meest voorkomende hoogtematen deuren (mm)	In dagmaten (mm)	In buitenwerkse maten (mm)
2015	1990	2109
2115	2090	2209
2315	2292	2411
2340	2315	2434

Stel je kozijn samen in onze configurator

Stel eenvoudig je op maat gemaakte kozijn samen in onze [configurator](#).

